



Q. 浄水カートリッジを交換するには？

※お湯を使ったあとには、行わないでください。
 グリップ内に滞留した湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。しばらく、水を流してから行ってください。
 ※浄水カートリッジを落とさないように注意してください。



グリップを押さえてヘッドを左に(45度)回して引き抜き、古い浄水カートリッジを外します。

※少量の水がこぼれる場合がありますので、シンクの上で行ってください。



※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。



外すときは、ここを持って引っぱってください。



交換月表示リングを回して、「約4ヶ月後の月表示」と「グリップの目印▶」を合わせます。

※浄水カートリッジの交換時期は、1日10ℓを使用した場合、約4ヶ月後となります。



新しい浄水カートリッジをグリップに差し込みます。

※リングパッキンに、キズ・ゴミ等つけないようにしてください。満足な性能が得られなくなる場合があります。

※古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って、燃えないゴミとして捨ててください。



ヘッドをグリップに差し込みます。

※交換月表示窓がグリップの目印▶に合うように差し込んでください。



ヘッドを右に(45度)回し、取付けます。



※最後まで回ったことを確認してください。

※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。



切替レバーを「浄水」の位置にし、約1分間通水してください。

※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。