

音声操作の設定

補足


・iOSアプリのみの作業です。Androidアプリは音声操作に対応していません。

鍵の施錠からドアの開閉まで、Siriを使って操作できるようになります。


※iPhoneまたはApple Watchのみ可能な操作です。



Hey Siri
ドアックあけて



[自動解錠]




[自動オープン]



Hey Siri
ドアックしめて



[自動クローズ]



[自動施錠]

音声操作の設定

以下の手順に従いスマートフォンを設定してください。



① 右上の「メニュー」をタップ



② 「音声操作設定」をタップ




③ 開閉共に「Siriに追加」をタップ



④ 「Siriに追加」をタップ



⑤ 左上の「戻る」をタップ



○ 設定完了