

■ LIXIL製品							IoT ホーム Link「Life Assist」ホームコントローラ	
メーカー名	商品区分	形式	制御	状態表示	接続※2	クラス数※1	備考	
株式会社 LIXIL	電動シャッター	アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS イタリア マルチ電動、エアリス マルチ電動	—	—	無線 有線	1	IoTホームリンク対応壁スイッチ または タイマー付壁スイッチ(Z-03-GCJA) にパナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA1-W)を接続することでECHONET Liteでの制御・状態表示が可能です。	
	玄関ドア 玄関引戸 電気錠	玄関ドアDA、グランデル、グランデル2、ジエスタ、ジエスタ2、プレナスX、アヴァントス エルムープ、エルムープ2、玄関引戸PGシリーズ、玄関引戸 k 6 シリーズ、玄関引戸 k 4 シリーズ、玄関引戸 k 3 シリーズ	—	—	無線 有線	1	パナソニック(株)製 IP/JEM-A変換アダプタ(HF-JA1-W)が必要です。 ※詳細は「JEM-Aアダプタ」の備考をご確認ください。 ※アイホン社製インターホンWP型をご使用の場合は、上記JEM-Aアダプタは不要です	
	壁スイッチ	IoTホームリンク対応壁スイッチ Z-01-GCYR (エアリスマルチ電動用)、Z-02-GCYR (イタリアマルチ電動、アリーズ電動SRS、イタリア電動SRS、クワトロ電動SRS 用)	○	○	無線 有線	1	無線の場合は、Wi-SUNという通信規格で接続しています。 最大16セット接続することが可能です。	

■ テレビドアインターホン (電気錠)							
メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
アイホン株式会社	2019	WP型 WP-2MED-T、WP-2MED	○	—	無線	1	電気錠クラス内蔵型のため、JEM-Aアダプタは不要です。 インターホンからの遠隔解錠操作は、現状対応しておりません。 アイホン社インターホンのバージョンアップ時対応となります。 ※アバントス・引戸系との接続は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へ接続することが条件となります。 アイホンコントローラへの接続は不可としております。

■ JEM-Aアダプタ							
メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
パナソニック株式会社		HF-JA1-W	○	—	無線 有線	1	■ 玄関ドア・電気錠 玄関ドアDA、グランデル、グランデル2、ジエスタ、ジエスタ2、プレナスX、アヴァントス(※) ■ 玄関引戸・電気錠 エルムープ2、エルムープ(※)、玄関引戸PGシリーズ(※)、玄関引戸k6シリーズ(※)、k4シリーズ(※)、k3シリーズ(※) ■ 電動シャッター・マルチ電動タイマー付壁スイッチ エアリス マルチ電動、イタリア マルチ電動、アリーズSRS、イタリアS(※)商品は必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子(HA端子)へJEM-Aアダプタを接続することが条件となります。 インターフェイスユニットに接続可能なアイホンコントローラ(EL-PJP)にもJEM-A端子がありますが、そちらへのJEM-Aアダプタ接続は不可としております。

■ 電動シャッター (スイッチクラス)							
メーカー名	商品区分	形式	制御	状態表示	接続※2	クラス数※1	備考
文化シャッター株式会社	—	マドマスターリード 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスタータップ2 電動タイプ (H Aシステム対応) マドマスターワイド (H Aシステム対応) ヨコタ (H Aシステム対応)	○	○	有線 無線	1	接続には、パナソニック製JEM-Aアダプタ「HF-JA1-W」が必要です。シャッター1台につき、アダプタ1台が必要になります。 JEM-Aアダプタ接続のため、操作は開/閉のみとなります。 注意：シャッターとアダプタはシャッター付属の専用線で接続します。 JEM-Aアダプタは別途手配願います。

■ ルームエアコン							
メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
シャープ株式会社	2016	Xシリーズ：AY-F22X/F25X/F28X/F36X/F36X2/F40X2/F56X2/F63X2/F71X2-W Vシリーズ：AY-F22V/F25V/F28V/F40V2/F56V2-W Eシリーズ：AY-F22E/F25E/F28E/F40E/F56E2-W Dシリーズ：AY-F22D/F25D/F28D/F40D/F56D2-W Sシリーズ：AY-F22S/F25S/F28S-W XEシリーズ：AY-F22XE4/F25XE4/F28XE4/F36XE4/F40XE4/F56XE4/F63XE4/F71XE4 EEシリーズ：AY-F22EE4/F25EE4/F28EE4/F40EE4/F56EE4 DEシリーズ：AY-F22DE4/F25DE4/F28DE4/F40DE4/F56DE4 DMシリーズ：AY-F22DM/F25DM/F28DM/F40DM2/56DM2 DHシリーズ：AY-F22DH/F25DH/F28DH/F40DH/F56DH2 DGシリーズ：AY-F22DG/F25DG/F28DG/F40DG TDシリーズ：AY-F22TD/F25TD/F28TD/F40TD DKSシリーズ：AY-F22DKS/F25DKS/F28DKS/F40DKS/F56DKS ATCシリーズ：AC-F22ATC/F28ATC/F40ATC/F56ATC/F63ATC AWシリーズ：AC-F22AW/F28AW/F40AW FXシリーズ：AC-226FX/256FX/286FX/406FX2/566FX2/636FX2/716FX2 FEシリーズ：AC-226FE/256FE/286FE/406FE/566FE2 FSシリーズ：AC-226FS/256FS/286FS/406FS2/566FS2 FTシリーズ：AC-226FT/256FT/286FT/406FT2/566FT2 Kシリーズ：AY-F36FK2/F40FK2/F56FK2-W 06Cシリーズ：AC-2206C/2506C Jシリーズ：JH-D406J2/D566J2/D716J2	○	○	無線	1	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。(全機種必要) お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
	2017	Xシリーズ：AY-G22X/G25X/G28X/G36X/G40X2/G56X2/G63X2/G71X2/G80X2-W Cシリーズ：AY-G22C/G25C/G28C/G40C2/G56C2-W Hシリーズ：AY-G22H/G25H/G28H/G40H/G56H2-W Dシリーズ：AY-G22D/G25D/G28D/G40D/G56D2-W Sシリーズ：AY-G22S/G25S/G28S/G40S-W XEシリーズ：AY-G22XE5/G25XE5/G28XE5/G36XE5/G40XE5/G56XE5/G63XE5/G71XE5/G80XE5 EEシリーズ：AY-G22EE5/G25EE5/G28EE5/G40EE5/G56EE5 DEシリーズ：AY-G22DE5/G25DE5/G28DE5/G40DE5/G56DE5 DMシリーズ：AY-G22DM/G25DM/G28DM/G40DM2/G56DM2 DHシリーズ：AY-G22DH/G25DH/G28DH/G40DH2/G56DH2 DGシリーズ：AY-G22DG/G25DG/G28DG/G40DG TDシリーズ：AY-G22TD/G25TD/G28TD/G40TD DKSシリーズ：AY-G22DKS/G25DKS/G28DKS/G40DKS/G56DKS YXシリーズ：AY-G40YX2/G56YX2/G63YX2 ATCシリーズ：AC-G22ATC/G28ATC/G40ATC/G56ATC/G63ATC AWシリーズ：AC-G22AW/G28AW/G40AW FXシリーズ：AC-227FX/257FX/287FX/407FX2/567FX2/637FX2/717FX2/807FX2 FEシリーズ：AC-227FE/257FE/287FE/407FE/567FE2 HXシリーズ：AC-227HX/257HX/287HX/407HX2/567HX2/637HX2/717HX2/807HX2 HEシリーズ：AC-227HE/257HE/287HE/407HE/567HE2 FSシリーズ：AC-227FS/257FS/287FS/407FS2/567FS2 FTシリーズ：AC-227FT/257FT/287FT/407FT2/567FT2 TNシリーズ：AC-227TN/257TN/287TN/367TN/407TN2/567TN2 FKシリーズ：AC-367FK2/407FK2/567FK2/637FK2	○	○	無線	1	無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。(全機種必要) お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
シャープ 株式会社	2018	①家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-H22X/H25X/H28X/H36X/H40X2/H56X2/H63X2/H71X2/H80X2-W Hシリーズ：AY-H22H/H25H/H28H/H40H/H56H2-W Dシリーズ：AY-H22D/H25D/H28D/H40D/H56D2-W Sシリーズ：AY-H22S/H25S/H28S/H40S-W XEシリーズ：AY-H22XE6/H25XE6/H28XE6/H36XE6/H40XE6/H56XE6/H63XE6/H71XE6/H80XE6 EEシリーズ：AY-H22EE6/H25EE6/H28EE6/H40EE6/H56EE6 DEシリーズ：AY-H22DE6/H25DE6/H28DE6/H40DE6/H56DE6 DKSシリーズ：AY-H22DKS/H25DKS/H28DKS/H40DKS/H56DKS HTシリーズ：AC-228HT/258HT/288HT/368HT/408HT2/568HT2	○	○	無線	1	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
		②別売の家電ワイヤレスアダプタータイプ※2 Nシリーズ：AY-H22N/H25N/H28N/H40N-W DMシリーズ：AY-H22DM/H25DM/H28DM/H40DM2/H56DM2 DHシリーズ：AY-H40DH2/H56DH2 DGシリーズ：AY-H22DG/H25DG/H28DG/H40DG TDシリーズ：AY-H22TD/H25TD/H28TD/H40TD ATCシリーズ：AC-H22ATC/H28ATC/H40ATC/H56ATC/H63ATC AWシリーズ：AC-H22AW/H28AW/H40AW FVシリーズ：AC-228FV/258FV/288FV/408FV2/568FV2/638FV2 FEシリーズ：AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE2 FSシリーズ：AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2 FTシリーズ：AC-408FT2/568FT2 HVシリーズ：AC-228HV/258HV/288HV/408HV2/568HV2/638HV2/718HV2 TNシリーズ：AC-408TN2/568TN2	○	○	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター<HW-A01AY>が必要です。お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
	2019	①無線LANアダプター内蔵タイプ※1 Xシリーズ：AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W Hシリーズ：AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J40H2/J56H2/J63H2-W Dシリーズ：AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W Sシリーズ：AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W XEシリーズ：AY-J22XE7/J25XE7/J28XE7/J36XE7/J40XE7/J56XE7/J63XE7/J71XE7/J80XE7 EEシリーズ：AY-J22EE7/J25EE7/J28EE7/J40EE7/J56EE7/J63EE7 DEシリーズ：AY-J22DE7/J25DE7/J28DE7/J40DE7/J56DE7 DKSシリーズ：AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS ATCシリーズ：AC-J22ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC AWシリーズ：AC-J22AW/J28AW/J40AW FXシリーズ：AC-22JFX/25JFX/28JFX/40JFX2/56JFX2/63JFX2/71JFX2/80JFX2 HVシリーズ：AC-22JHV/25JHV/28JHV/40JHV2/56JHV2/63JHV2/71JHV2 FHシリーズ：AC-22JFH/25JFH/28JFH/40JFH/56JFH2 FSシリーズ：AC-22JFS/25JFS/28JFS/40JFS/56JFS2	○	○	無線	1	※1 エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
		②無線LANアダプター別売タイプ※2 TDシリーズ：AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD Nシリーズ：AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W DMシリーズ：AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM2/J56DM2 DHシリーズ：AY-J40DH2/J56DH2 FTシリーズ：AC-40JFT2/56JFT2 08Cシリーズ：AC-2208C/2508C/2808C/3608C/4008C/5608C	○	○	無線	1	※2 無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。 (フリーダイヤル) 0120-565-506

■ルームエアコン

株式会社 富士通 ゼネラル	2014	nocria® Xシリーズ：AS-X80D2, AS-X71D2, AS-X63D2, AS-X56D2, AS-X45D2, AS-X28D nocria® Zシリーズ：AS-Z80D2, AS-Z71D2, AS-Z63D2, AS-Z56D2, AS-Z40D2, AS-Z28D, AS-Z25D, AS-Z22D nocria® MEシリーズ：AS-714M2E2, AS-634M2E2, AS-564M2E2, AS-404M2E2, AS-284ME2, AS-254ME2, AS-224ME2	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプター OP-J03AまたはAPS-12B（生産終了モデル）が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。
	2015	nocria® Xシリーズ：AS-X80E2, AS-X71E2, AS-X63E2, AS-X56E2, AS-X40E2, AS-X28E, AS-X25E, AS-X22E nocria® Zシリーズ：AS-Z80E2, AS-Z71E2, AS-Z63E2, AS-Z56E2, AS-Z40E2, AS-Z28E, AS-Z25E, AS-Z22E nocria® Sシリーズ：AS-S56E2, AS-S40E2, AS-S28E, AS-S25E, AS-S22E Rシリーズ：AS-R56E2, AS-R40E, AS-R28E, AS-R25E, AS-R22E nocria® Mシリーズ：AS-M71E2, AS-M63E2, AS-M56E2, AS-M40E2, AS-M28E, AS-M25E, AS-M22E nocria® S-KSシリーズ：AS-S565KS2, AS-S405KS2, AS-S285KS, AS-S255KS, AS-S225KS nocria® BKSシリーズ：AS-S56BKS2, AS-S40BKS2, AS-S28BKS, AS-S25BKS, AS-S22BKS Wシリーズ：AS-W71E2, AS-W63E2, AS-W56E2, AS-W40E, AS-W28E, AS-W25E, AS-W22E	○	○	無線 有線	1	
	2016	nocria® Xシリーズ：AS-X80F2, AS-X71F2, AS-X63F2, AS-X56F2, AS-X40F2, AS-X28F, AS-X25F, AS-X22F nocria ZS ®シリーズ：AS-ZS80F2, AS-ZS71F2, AS-ZS63F2, AS-ZS56F2, AS-ZS40F2, AS-ZS28F, AS-ZS25F, AS-ZS22F nocria® GS シリーズ：AS-GS71F2, AS-GS63F2, AS-GS56F2, AS-GS40F, AS-GS28F, AS-GS25F, AS-GS22F Rシリーズ：AS-R56F2, AS-R40F, AS-R28F, AS-R25F, AS-R22F Cシリーズ：AS-C56F2, AS-C40F, AS-C28F, AS-C25F, AS-C22F Wシリーズ：AS-W71F2, AS-W63F2, AS-W56F2, AS-W40F, AS-W28F, AS-W25F, AS-W22F CHシリーズ：AS-C566H2, AS-C406H, AS-C366H, AS-C286H, AS-C256H, AS-C226H nocria® XEシリーズ：AS-806X2E4, AS-716X2E4, AS-636X2E4, AS-566X2E4, AS-406X2E4, AS-286XE4, AS-256XE4, AS-226XE4 nocria® HEシリーズ：AS-806H2E4, AS-716H2E4, AS-636H2E4, AS-566H2E4, AS-406H2E4, AS-286HE4, AS-256HE4, AS-226HE4 nocria® CEシリーズ：AS-566CE2E4, AS-406CE2E4, AS-286CE4, AS-256CE4, AS-226CE4 EEシリーズ：AS-406EE4, AS-286EE4, AS-226EE4 nocria® S-KSシリーズ：AS-S566KS2, AS-S406KS2, AS-S286KS, AS-S256KS, AS-S226KS nocria® BKSシリーズ：AS-S56BKS2, AS-S40BKS2, AS-S28BKS, AS-S25BKS, AS-S22BKS nocria® G-KSシリーズ：AS-G716KS2, AS-G636KS2, AS-G566KS2, AS-G406KS, AS-G286KS, AS-G256KS, AS-G226KS nocria® SNシリーズ：AS-S56FN2, AS-S40FN2, AS-S28FN, AS-S25FN, AS-S22FN nocria® Mシリーズ：AS-M71F2, AS-M63F2, AS-M56F2, AS-M40F2, AS-M28F, AS-M25F, AS-M22F HKTシリーズ：AS-226HKT TKシリーズ：AS-566TK2, AS-406TK, AS-286TK, AS-256TK, AS-226TK	○	○	無線 有線	1	
	2017	Xシリーズ：AS-X22G, AS-X25G, AS-X28G, AS-X40G2, AS-X56G2, AS-X63G2, AS-X71G2, AS-X80G2 Zシリーズ：AS-Z22G, AS-Z25G, AS-Z28G, AS-Z40G2, AS-Z56G2, AS-Z63G2, AS-Z71G2, AS-Z80G2 Gシリーズ：AS-G22G, AS-G25G, AS-G28G, AS-G40G2, AS-G56G2, AS-G63G2, AS-G71G2 Dシリーズ：AS-D22G, AS-D25G, AS-D28G, AS-D40G, AS-D56G2 Cシリーズ：AS-C22G, AS-C25G, AS-C28G, AS-C40G, AS-C56G2 GNシリーズ（寒冷地モデル）：AS-GN22G, AS-GN25G, AS-GN28G2, AS-GN40G2, AS-GN56G2 CHシリーズ：AS-C227H, AS-C257H, AS-C287H, AS-C367H, AS-C407H, AS-C567H2 XEシリーズ：AS-227XE5, AS-257XE5, AS-287XE5, AS-407XE5, AS-567XE5, AS-637XE5, AS-717XE5, AS-807XE5 HEシリーズ：AS-227HE5, AS-257HE5, AS-287HE5, AS-407HE5, AS-567HE5 CEシリーズ：AS-227CE5, AS-257CE5, AS-287CE5, AS-407CE5, AS-567CE5 EEシリーズ：AS-227EE5, AS-257EE5, AS-287EE5, AS-407EE5 S-KSシリーズ：AS-S227KS, AS-S257KS, AS-S287KS, AS-S407KS2, AS-S567KS2 D-KSシリーズ：AS-D227KS, AS-D257KS, AS-D287KS, AS-D407KS, AS-D567KS2 BKSシリーズ：AS-227BKS, AS-257BKS, AS-287BKS, AS-407BKS2, AS-567BKS2 SNシリーズ：AS-S227N, AS-S257N, AS-S287N, AS-S407N2, AS-S567N2 Mシリーズ：AS-M22G-W, AS-M25G-W, AS-M28G-W, AS-M40G2W, AS-M56G2W, AS-M63G2W, AS-M71G2W Rシリーズ：AS-R22G-W, AS-R25G-W, AS-R28G-W, AS-R40G-W, AS-R56G2W TKシリーズ：AS-227TK, AS-257TK, AS-287TK, AS-407TK, AS-567TK2	○	○	無線 有線	1	
2018	Xシリーズ：AS-X22H, AS-X25H, AS-X28H, AS-X40H2, AS-X56H2, AS-X63H2, AS-X71H2, AS-X80H2 XSシリーズ：AS-XS22H, AS-XS25H, AS-XS28H, AS-XS40H, AS-XS56H2, AS-XS63H2, AS-XS71H2 Zシリーズ：AS-Z22H, AS-Z25H, AS-Z28H, AS-Z40H2, AS-Z56H2, AS-Z63H2, AS-Z71H2 Vシリーズ：AS-V22H, AS-V25H, AS-V28H, AS-V40H, AS-V56H2, AS-V63H2, AS-V71H2 Gシリーズ：AS-G22H-W, AS-G25H-W, AS-G28H-W, AS-G40H2W, AS-G56H2W, AS-G63H2W, AS-G71H2W Dシリーズ：AS-D22H, AS-D25H, AS-D28H, AS-D40H, AS-D56H2 Cシリーズ：AS-C22H, AS-C25H, AS-C28H, AS-C40H, AS-C56H2 XNシリーズ（寒冷地モデル）：AS-XN22H, AS-XN25H, AS-XN28H2, AS-XN40H2, AS-XN56H2 GNシリーズ（寒冷地モデル）：AS-GN22H, AS-GN25H, AS-GN28H2, AS-GN40H2, AS-GN56H2 CHシリーズ：AS-C228H, AS-C258H, AS-C288H, AS-C368H, AS-C408H, AS-C568H2 XEシリーズ：AS-228XE6, AS-258XE6, AS-288XE6, AS-408XE6, AS-568XE6, AS-638XE6, AS-718XE6, AS-808XE6 HEシリーズ：AS-228HE6, AS-258HE6, AS-288HE6, AS-408HE6, AS-568HE6 CEシリーズ：AS-228CE6, AS-258CE6, AS-288CE6, AS-408CE6, AS-568CE6 EEシリーズ：AS-228EE6, AS-258EE6, AS-288EE6, AS-408EE6 S-KSシリーズ：AS-S228KS, AS-S258KS, AS-S288KS, AS-S408KS2, AS-S568KS2 D-KSシリーズ：AS-D228KS, AS-D258KS, AS-D288KS, AS-D408KS, AS-D568KS2 BKDシリーズ：AS-228BKD, AS-258BKD, AS-288BKD, AS-408BKD, AS-568BKD2 SNシリーズ：AS-S228N, AS-S258N, AS-S288N, AS-S408N2, AS-S568N2 Rシリーズ：AS-R22H, AS-R25H, AS-R28H, AS-R40H, AS-R56H2	○	○	無線 有線	1		

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 富士通 ゼネラル	2019	nocria Fシリーズ : AS-F22J, AS-F25J, AS-F28J, AS-F40J2, AS-F56J2 nocria Zシリーズ : AS-Z22J, AS-Z25J, AS-Z28J, AS-Z40J2, AS-Z56J2, AS-Z63J2, AS-Z71J2, AS-Z80J2 nocria XSシリーズ : AS-XS22J, AS-XS25J, AS-XS28J, AS-XS40J, AS-XS56J2, AS-XS63J2, AS-XS71J2 nocria Cシリーズ : AS-C22J, AS-C25J, AS-C28J, AS-C40J, AS-C56J2 nocria CHシリーズ : AS-C229H, AS-C259H, AS-C289H, AS-C369H, AS-C409H, AS-C569H2 nocria HEシリーズ : AS-229JE7, AS-259JE7, AS-289JE7, AS-409JE7, AS-569JE7 nocria CEシリーズ : AS-229CE7, AS-259CE7, AS-289CE7, AS-409CE7, AS-569CE7 nocria EEシリーズ : AS-229EE7, AS-259EE7, AS-289EE7, AS-409EE7 nocria S-KSシリーズ : AS-S229KS, AS-S259KS, AS-S289KS, AS-S409KS2, AS-S569KS2 nocria BKSシリーズ : AS-229BKS, AS-259BKS, AS-289BKS, AS-409BKS2, AS-569BKS2 nocria SNシリーズ : AS-S229N, AS-S259N, AS-S289N, AS-S409N2, AS-S569N2 nocria SJシリーズ : AS-S229J, AS-S259J, AS-S289J, AS-S409J2, AS-S569J2 nocria Mシリーズ : AS-M22J, AS-M25J, AS-M28J, AS-M40J2, AS-M56J2, AS-M63J2, AS-M71J2 nocria MHシリーズ : AS-M229H, AS-M259H, AS-M289H, AS-M409H2, AS-M569H2, AS-M639H2, AS-M719H2 nocria Rシリーズ : AS-R22J, AS-R25J, AS-R28J, AS-R40J, AS-R56J2 nocria RHシリーズ : AS-R229H, AS-R259H, AS-R289H, AS-R409H, AS-R569H2 nocria Vシリーズ : AS-V22J, AS-V25J, AS-V28J, AS-V40J, AS-V56J2, AS-V63J2, AS-V71J2	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプター OP-J03Aが必要です。 有線接続には、有線LANアダプター OP-J04Aが必要です。
		nocria Xシリーズ : AS-X22J, AS-X25J, AS-X28J, AS-X40J2, AS-X56J2, AS-X63J2, AS-X71J2, AS-X80J2 nocria XEシリーズ : AS-229XE7, AS-259XE7, AS-289XE7, AS-409XE7, AS-569XE7, AS-639XE7, AS-719XE7, AS-809XE7 nocria Dシリーズ : AS-D22J, AS-D25J, AS-D28J, AS-D40J, AS-D56J2 nocria D-KSシリーズ : AS-D229KS, AS-D259KS, AS-D289KS, AS-D409KS, AS-D569KS2	○	○	無線 有線	1	エアコン本体に無線LANアダプターが内蔵されている機種のため、 オプション機器は不要です。

■ルームエアコン

ダイキン工業 株式会社	2016	RXシリーズ : S * TT RX S-W(-C), S * TT RX P-W(-C), S * TT RX V-W(-C) AXシリーズ : S * TT AX S-W(-C), S * TT AX P-W(-C), S * TT AX V-W(-C) DXシリーズ : S * TT DX S-W(-C), S * TT DX P-W(-C), S * TT DX V-W(-C) FXシリーズ : S * TT FX S-W(-C), S * TT FX P-W(-C), S * TT FX V-W(-C) CXシリーズ : S * TT CX S-W(-C), S * TT CX P-W(-C), S * TT CX V-W(-C) Eシリーズ : S * TT E S-W(-C), S * TT E P-W(-C), S * TT E V-W(-C)	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプター (BRP072A41, BRP072A44) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要です。
	2017	RXシリーズ : S * UT RX S-W(-C), S * UT RX P-W(-C), S * UT RX V-W(-C) AXシリーズ : S * UT AX S-W(-C), S * UT AX P-W(-C), S * UT AX V-W(-C) DXシリーズ : S * UT DX S-W(-C), S * UT DX P-W(-C), S * UT DX V-W(-C) FXシリーズ : S * UT FX S-W(-C), S * UT FX P-W(-C), S * UT FX V-W(-C) CXシリーズ : S * UT CX S-W(-C), S * UT CX P-W(-C), S * UT CX V-W(-C) Eシリーズ : S * UT E S-W(-C), S * UT E P-W(-C), S * UT E V-W(-C) KXシリーズ : S * UT KX P-W(-C)	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプター (BRP072A44) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要です。
	2018	RXシリーズ : S * VTRXS-W(-C), S * VTRXP-W(-C), S * VTRXV-W(-C) AXシリーズ : S * VTAXS-W(-C), S * VTAXP-W(-C), S * VTAXV-W(-C) FXシリーズ : S * VTFXS-W(-C), S * VTFXP-W(-C), S * VTFXV-W(-C) CXシリーズ : S * VTCXS-W(-C), S * VTCXP-W(-C), S * VTCXV-W(-C) Eシリーズ : S * VTES-W(-C), S * VTEP-W(-C), S * VTEV-W(-C) DXシリーズ : S * VTDXS-W(-C), S * VTDXP-W(-C), S * VTDXV-W(-C) KXシリーズ : S * VTKXP-W	○	○	無線 有線	1	
	2019	RXシリーズ : S * WTRXS-W(-C), S * WTRXP-W(-C), S * WTRXV-W(-C) AXシリーズ : S * WTAXS-W(-C), S * WTAXP-W(-C), S * WTAXV-W(-C) DXシリーズ : S * WTDXS-W(-C), S * WTDXP-W(-C), S * WTDXV-W(-C) KXシリーズ : S * TKXP-W SXシリーズ(risora) : S * WTSXS, S * WTSXP, S * WTSXV FXシリーズ : S * WTFXP-W(-C), S * WTFXS-W(-C), S * WTFXV-W(-C) CXシリーズ : S * WTCXP-W(-C), S * WTCXS-W(-C), S * WTCXV-W(-C) Eシリーズ : S * WTEP-W(-C), S * WTES-W(-C), S * WTEV-W(-C)	○	○	無線 有線	1	RX, AX, DXシリーズは、無線LANアダプター (BRP084B41相 当品) 内蔵機種のため、オプション機器は不要です。 KXシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP072A44) が必要です。 SXシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP084B41) が必要です。 FX, CX, Eシリーズの無線接続には無線LANアダプター (BRP087A42) が必要です。 有線接続には、有線LANアダプター (BRP061A41) が必要で す。 ※機種によっては無線LANアダプター・有線LANアダプター以外に必 要な部材があります。詳しくはメーカーにお問い合わせください。

■ルームエアコン

三菱電機 株式会社	2017	MSZ-JXV2217, -JXV2517, -JXV2817/2817S, -JXV3617/3617S, -JXV4017S, -JXV5617S, -JXV6317S, -JXV7117S MSZ-X2217, -X2517, -X2817, -X3617, -X4017S, -X5617S, -X6317S, -X7117S MSZ-BXV2217, -BXV2517, -BXV2817, -BXV3617, -BXV4017S, -BXV5617S MSZ-L2217, -L2517, -L2817, -L3617, -L4017S, -L5617S MSZ-AXV2217, -AXV2517, -AXV2817/2817S, -AXV3617/3617S, -AXV4017S, -AXV5617S MSZ-S2217, -S2517, -S2817, -S3617, -S4017S, -S5617S	○	○	無線	1	
	2018	MSZ-FZV4018S, -FZV5618S, -FZV6318S, -FZV7118S, -FZV8018S, -FZV9018S MSZ-FZ4018S, -FZ5618S, -FZ6318S, -FZ7118S, -FZ8018S, -FZ9018S MSZ-FLV2818, -FLV3618S, -FLV4018S, -FLV5618S, -FLV6318S, -FLV7118S MSZ-FL2818, -FL3618, -FL4018S, -FL5618S, -FL6318S, -FL7118S MSZ-VXV4018S, -VXV5618S, -VXV6318S, -VXV7118S MSZ-FD4018S, -FD5618S, -FD6318S, -FD7118S MSZ-ZXV2218, -ZXV2518, -ZXV2818/2818S, -ZXV3618/3618S, -ZXV4018S, MSZ-ZXV5618S, -ZXV6318S, -ZXV7118S, -ZXV8018S, -ZXV9018S MSZ-ZW2218, -ZW2518, -ZW2818/2818S, -ZW3618/3618S, -ZW4018S, -ZW5618S, -ZW6318S, MSZ-ZW7118S, -ZW8018S, -ZW9018S MSZ-HXV2518, -HXV2818S, -HXV4018S, -HXV5618S, -HXV6318S, -HXV7118S MSZ-ZD2518, -ZD2818S, -ZD4018S, -ZD5618S, -ZD6318S, -ZD7118S MSZ-NXV2218, -NXV2518, -NXV2818S, -NXV3618S, -NXV4018S, -NXV5618S MSZ-XD2218, -XD2518, -XD2818S, -XD3618S, -XD4018S, -XD5618S, -XD6318S MSZ-KXV2218, -KXV2518, -KXV2818/2818S, -KXV4018S, -KXV5618S MSZ-JXV2218, -JXV2518, -JXV2818/2818S, -JXV3618/3618S, -JXV4018S, -JXV5618S, -JXV6318S, -JXV7118S MSZ-X2218, -X2518, -X2818, -X3618, -X4018S, -X5618S, -X6318S, -X7118S MSZ-BXV2218, -BXV2518, -BXV2818, -BXV3618, -BXV4018S, -BXV5618S MSZ-L2218, -L2518, -L2818, -L3618, -L4018S, -L5618S MSZ-AXV2218, -AXV2518, -AXV2818/2818S, -AXV3618/3618S, -AXV4018S, -AXV5618S MSZ-S2218, -S2518, -S2818, -S3618, -S4018S, -S5618S	○	○	無線	1	接続には、三菱電機製HEMSアダプター (HM-W002-AC) が必要です
	2019	MSZ-FZV4019S, -FZV5619S, -FZV6319S, -FZV7119S, -FZV8019S, -FZV9019S MSZ-FZ4019S, -FZ5619S, -FZ6319S, -FZ7119S, -FZ8019S, -FZ9019S MSZ-VXV4019S, -VXV5619S, -VXV6319S, -VXV7119S MSZ-FD4019S, -FD5619S, -FD6319S, -FD7119S MSZ-ZXV2219, -ZXV2519, -ZXV2819/2819S, -ZXV3619/3619S, -ZXV4019S, -ZXV5619S, -ZXV6319S, MSZ-ZXV7119S, -ZXV8019S, -ZXV9019S MSZ-ZW2219, -ZW2519, -ZW2819/2819S, -ZW3619/3619S, -ZW4019S, -ZW5619S, -ZW6319S, -ZW7119S, MSZ-ZW8019S, -ZW9019S MSZ-HXV2519, -HXV2819S, -HXV4019S, -HXV5619S, -HXV6319S, -HXV7119S MSZ-ZD2519, -ZD2819S, -ZD4019S, -ZD5619S, -ZD6319S, -ZD7119S MSZ-NXV2219, -NXV2519, -NXV2819S, -NXV3619S, -NXV4019S, -NXV5619S MSZ-XD2219, -XD2519, -XD2819S, -XD3619S, -XD4019S, -XD5619S, -XD6319S MSZ-KXV2219, -KXV2519, -KXV2819/2819S, -KXV4019S, -KXV5619S MSZ-JXV2219, -JXV2519, -JXV2819/2819S, -JXV3619/3619S, -JXV4019S, -JXV5619S, -JXV6319S, -JXV7119S MSZ-X2219, -X2519, -X2819, -X3619, -X4019S, -X5619S, -X6319S, -X7119S MSZ-BXV2219, -BXV2519, -BXV2819, -BXV3619, -BXV4019S, -BXV5619S MSZ-R2219, -R2519, -R2819, -R3619, -R4019S, -R5619S MSZ-AXV2219, -AXV2519, -AXV2819/2819S, -AXV3619/3619S, -AXV4019S, -AXV5619S MSZ-S2219, -S2519, -S2819, -S3619, -S4019S, -S5619S	○	○	無線	1	

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	2017	<p><u>EXシリーズ</u> CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W] CS-E (227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z, 637C2Z) [W] CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [W] CS- (22DEE5, 25DEE5, 28DEE5, 40DE2E5, 22DEXJ, 25DEXJ, 28DEXJ, 36DEXJ) [W] CS- (40DEX2J, 56DEX2J, 63DEX2J, 71DEX2J, 227CEE, 257CEE, 287CEE, 367CEE) [W] CS- (407CE2E, 567CE2E, 637CE2E, 717CE2E) [W] CS-EX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [C] CS- (227CEX, 257CEX, 287CEX, 367CEX, 407CEX2, 567CEX2, 637CEX2, 717CEX2) [C]</p> <p><u>Fシリーズ</u> CS-F (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2, 227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z) [W] CS- (227CFR, 257CFR, 287CFR, 407CFR2, 567CFR2) [W] CS- (227CF, 257CF, 287CF, 367CF2, 407CF2, 567CF2) [W] CS- (22DFE5, 25DFE5, 28DFE5, 40DF2E5, 22DFJ, 25DFJ, 28DFJ, 40DF2J) [W] CS- (227CFE, 257CFE, 287CFE, 367CF2E, 407CF2E, 567CF2E) [W] CS- (22BBK, 25BBK, 28BBK, 36BBK2, 40BBK2, 56BBK2) [W]</p> <p><u>GXシリーズ</u> CS-GX (227C, 257C, 287C, 367C, 407C2, 567C2) [W] CS- (227CGX, 257CGX, 287CGX, 367CGX, 407CGX2, 567CGX2) [W] CS- (22DGE5, 25DGE5, 28DGE5, 40DG2E5, 22DGXK, 25DGXK, 28DGXK, 40DGX2K, 56DGX2K) [W] CS- (22DGXY, 25DGXY, 28DGXY, 40DGX2Y) [W] CS- (227CGE, 257CGE, 287CGE, 367CGE, 407CG2E, 567CG2E) [W]</p> <p><u>Jシリーズ</u> CS-J (227C, 257C, 287C, 367C2, 407C2, 567C2) CS- (227CJ, 257CJ, 287CJ, 367CJ2, 407CJ2, 567CJ2, 227CJE, 257CJE, 287CJE) [W] CS- (367CJ2E, 407CJ2E, 567CJ2E) [W]</p> <p><u>SXシリーズ</u> CS-SX (227C, 257C, 287C, 407C2, 567C2) [W] CS- (227CSX, 257CSX, 287CSX, 407CSX2, 567CSX2) [W]</p> <p><u>UBシリーズ</u> CS-UB (287CC2, 407CC2, 567CC2) [W]</p> <p><u>UXシリーズ</u> CS-UX (257C2, 287C2, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2) [W]</p> <p><u>VEシリーズ</u> CS- (22DVE5, 25DVE5, 28DVE5, 36DVE5, 40DV2E5, 56DV2E5, 63DV2E5, 71DV2E5, 80DV2E5) [W]</p> <p><u>Zシリーズ</u> CS- (22DZE5, 25DZE5, 28DZE5, 40DZ2E5) [W]</p> <p><u>WXシリーズ</u> CS-WX (407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W]</p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (227C, 257C, 287C, 367C, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W] CS-X (227CZ, 257CZ, 287CZ, 407C2Z, 567C2Z, 637C2Z, 717C2Z, 807C2Z, 907C2Z) [W] CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [W] CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [W] CS- (227CXE, 257CXE, 287CXE, 287CX2E, 367CXE, 367CX2E, 407CXE, 407CX2E) [W] CS- (567CX2E, 637CX2E, 717CX2E, 807CX2E, 907CX2E) [W] CS- (227CX, 257CX, 287CX, 287CX2, 367CX, 367CX2, 407CX, 407CX2) [C] CS- (567CX2, 637CX2, 717CX2, 807CX2, 907CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [W] CS-XS (227C, 257C, 287C, 287C2, 367C, 367C2, 407C, 407C2, 567C2, 637C2, 717C2, 807C2, 907C2) [C]</p>	○	○	有線	1	<p>接続には、無線アダプタ (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバータ) (CF-TC7B) が必要です。 ※エアコン (アダプタ) とメディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータとルータ間は有線LAN接続となります。</p>
	2018	<p><u>AXシリーズ</u> CS-AX (228C, 258C, 288C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2) [W] CS- (228CAX, 258CAX, 288CAX, 408CAX2, 568CAX2, 638CAX2, 718CAX2, 808CAX2) [W] CS- (228CAE, 258CAE, 288CAE, 408CA2E, 568CA2E, 638CA2E, 718CA2E, 808CA2E) [W] CS- (22HAE6, 25HAE6, 28HAE6, 40HA2E6, 56HA2E6, 63HA2E6, 71HA2E6, 80HA2K, 90HAX2K) [W]</p> <p><u>EXシリーズ</u> CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [W] CS-E (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z) [W] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [W] CS- (228CEE, 258CEE, 288CEE, 368CEE, 408CE2E, 568CE2E, 638CE2E, 718CE2E) [W] CS- (22HEE6, 25HEE6, 28HEE6, 40HE2E6, 56HE2E6) [W] CS- (22HEXJ, 25HEXJ, 28HEXJ, 36HEXJ, 40HEX2J, 56HEX2J, 63HEX2J, 71HEX2J) [W] CS- (22HEXK, 25HEXK, 28HEXK, 36HEXK, 40HEX2K, 56HEX2K, 63HEX2K, 71HEX2K) [W] CS- (22HEXBK, 25HEXBK, 28HEXBK, 36HEXBK, 40HEX2BK, 56HEX2BK, 63HEX2BK, 71HEX2BK) [-] CS-EX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2) [C] CS- (228CEX, 258CEX, 288CEX, 368CEX, 408CEX2, 568CEX2, 638CEX2, 718CEX2) [C]</p> <p><u>Fシリーズ</u> CS-F (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2, 228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z) [W] CS- (228CFR, 258CFR, 288CFR, 408CFR2, 568CFR2) [W] CS- (228CF, 258CF, 288CF, 368CF2, 408CF2, 568CF2) [W] CS- (22HFE6, 25HFE6, 28HFE6, 40HF2E6, 22HFJ, 25HFJ, 28HFJ, 40HF2J) [W] CS- (228CFE, 258CFE, 288CFE, 408CF2E) [W]</p> <p><u>GXシリーズ</u> CS-GX (228C, 258C, 288C, 368C, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CGX, 258CGX, 288CGX, 368CGX, 408CGX2, 568CGX2) [W] CS- (228CGE, 258CGE, 288CGE, 368CGE, 408CG2E, 568CG2E) [W]</p> <p><u>Jシリーズ</u> CS-J (228C, 258C, 288C, 368C2, 408C2, 568C2) [W] CS- (228CJ, 258CJ, 288CJ, 368CJ2, 408CJ2, 568CJ2) [W] CS- (228CJE, 258CJE, 288CJE, 368CJ2E, 408CJ2E, 568CJ2E) [W] CS- (22HJK, 25HJK, 28HJK, 40HJ2K, 56HJ2K) [W]</p> <p><u>TXシリーズ</u> CS-TX (228C, 258C, 288C, 408C2, 568C2, 638C2) [W]</p> <p><u>VEシリーズ</u> CS- (22HVE6, 25HVE6, 28HVE6, 36HVE6, 40HV2E6, 56HV2E6) [W] CS- (63HV2E6, 71HV2E6, 80HV2E6, 90HV2E6) [W]</p> <p><u>Zシリーズ</u> CS- (22HZE6, 25HZE6, 28HZE6, 40HZ2E6) [W]</p> <p><u>WXシリーズ</u> CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z, 718C2Z, 808C2Z, 908C2Z) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 288CX2E, 368CXE, 368CX2E, 408CXE, 408CX2E) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p>	○	○	有線	1	<p>接続には、無線アダプタ (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバータ) (CF-TC7B) が必要です。 ※無線アダプタ～メディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータ～ルータ間は有線LAN接続となります</p>
			<p><u>WXシリーズ</u> CS-WX (408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W]</p> <p><u>Xシリーズ</u> CS-X (228C, 258C, 288C, 368C, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-X (228CZ, 258CZ, 288CZ, 408C2Z, 568C2Z, 638C2Z, 718C2Z, 808C2Z, 908C2Z) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [W] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [W] CS- (228CXE, 258CXE, 288CXE, 288CX2E, 368CXE, 368CX2E, 408CXE, 408CX2E) [W] CS- (568CX2E, 638CX2E, 718CX2E, 808CX2E, 908CX2E) [W] CS- (228CX, 258CX, 288CX, 288CX2, 368CX, 368CX2, 408CX, 408CX2) [C] CS- (568CX2, 638CX2, 718CX2, 808CX2, 908CX2) [C]</p> <p><u>XSシリーズ</u> CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [W] CS-XS (228C, 258C, 288C, 288C2, 368C, 368C2, 408C, 408C2, 568C2, 638C2, 718C2, 808C2, 908C2) [C]</p>	○	○	有線	1

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
パナソニック 株式会社	2019	AX シリーズ CS-AX (229C, 259C, 289C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2) [W] CS-A (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z, 639C2Z, 719C2Z, 809C2Z) [W] CS- (229CAX, 259CAX, 289CAX, 409CAX2, 569CAX2, 639CAX2, 719CAX2, 809CAX2) [W] CS- (229CAE, 259CAE, 289CAE, 409CA2E, 569CA2E, 639CA2E, 719CA2E, 809CA2E) [W] CS- (229CAXE7, 259CAXE7, 289CAXE7, 409CAX2E7, 569CAX2E7, 639CAX2E7) [-] CS- (229CAXK, 289CAXK, 409CAX2K, 569CAX2K) [-] EX シリーズ CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [W] CS-E (229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z, 639C2Z) [W] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX2, 569CEX2, 639CEX2, 719CEX2) [W] CS- (229CEE, 259CEE, 289CEE, 369CEE, 409CE2E, 569CE2E, 639CE2E, 719CE2E) [W] CS- (229CEXE7, 259CEXE7, 289CEXE7, 409CEX2E7, 569CEX2E7) [-] CS- (229CEXJ, 259CEXJ, 289CEXJ, 369CEXJ, 409CEX2J, 569CEX2J, 639CEX2J, 719CEX2J) [-] CS- (229CEXK, 259CEXK, 289CEXK, 369CEXK, 409CEX2K, 569CEX2K, 639CEX2K, 719CEX2K) [-] CS- (229CEXBK, 259CEXBK, 289CEXBK, 369CEXBK, 409CEX2BK, 569CEX2BK, 639CEX2BK, 719CEX2BK) [-] CS-EX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [C] CS- (229CEX, 259CEX, 289CEX, 369CEX, 409CEX2, 569CEX2, 639CEX2, 719CEX2) [C]	○	○	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
		F シリーズ CS-F (229C, 259C, 289C, 369C2, 409C2, 569C2, 229CZ, 259CZ, 289CZ, 409C2Z, 569C2Z) [W] CS- (229CFR, 259CFR, 289CFR, 409CFR2, 569CFR2) [W] CS- (229CF, 259CF, 289CF, 369CF2, 409CF2, 569CF2) [W] CS- (229CFE, 259CFE, 289CFE, 369CF2E, 409CF2E, 569CF2E) [W] CS- (229CFE7, 259CFE7, 289CFE7, 409CF2E7) [-] CS- (22BBL, 25BBL, 28BBL, 36BBL2, 40BBL2, 56BBL2) [W] GX シリーズ CS-GX (229C, 259C, 289C, 369C, 409C2, 569C2) [W] CS- (229CGX, 259CGX, 289CGX, 369CGX, 409CGX2, 569CGX2) [W] CS- (229CGE, 259CGE, 289CGE, 369CGE, 409CG2E, 569CG2E) [W] J シリーズ CS-J (229C, 259C, 289C, 369C2, 409C2, 569C2) [W] CS- (229CJ, 259CJ, 289CJ, 369CJ2, 409CJ2, 569CJ2) [W] CS- (229CJE, 259CJE, 289CJE, 369CJ2E, 409CJ2E, 569CJ2E) [W] CS- (229CJk, 259CJk, 289CJk, 369CJ2k, 409CJ2k, 569CJ2k) [-] Z シリーズ CS- (229CZE7, 259CZE7, 289CZE7, 409CZ2E7, 569CZ2E7) [-] CY 床置き CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [W] CS- (289CY2, 409CY2, 569CY2) [T] UX 寒冷地 CS-UX (259C2, 289C2, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2) [W] TX 寒冷地 CS-TX (229C, 259C, 289C2, 409C2, 569C2, 639C2) [W] CW 天井2方向 CS-B (409CW2, 509CW2) [-] CC 天井1方向 CS-B (229CC2, 259CC2, 289CC2, 369CC2, 409CC2, 509CC2, 569CC2) [-] CC 壁ビルトイン CS-B (229CK2, 259CK2, 289CK2, 369CK2, 409CK2) [-] CA フリービルトイン CS-B (289CA2, 409CA2) [-]	○	○	有線	1	接続には、無線アダプタ (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバータ) (CF-TC7B) が必要です。 ※無線アダプタ~メディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバータ~ルータ間は有線LAN接続となります
		VE シリーズ CS- (229CVE7, 259CVE7, 289CVE7, 369CVE7, 409CV2E7, 569CV2E7) [-] CS- (639CV2E7, 719CV2E7, 809CV2E7, 909CV2E7) [-] WX シリーズ CS-WX (409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] X シリーズ CS-X (229C, 259C, 289C, 369C, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 289CX2, 369CX, 369CX2, 409CX, 409CX2) [W] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [W] CS- (229CXE, 259CXE, 289CXE, 289CX2E, 369CXE, 369CX2E, 409CXE, 409CX2E) [W] CS- (569CX2E, 639CX2E, 719CX2E, 809CX2E, 909CX2E) [W] CS- (229CX, 259CX, 289CX, 289CX2, 369CX, 369CX2, 409CX, 409CX2) [C] CS- (569CX2, 639CX2, 719CX2, 809CX2, 909CX2) [C] XS シリーズ CS-XS (229C, 259C, 289C, 289C2, 369C, 369C2, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [W] CS-XS (229C, 259C, 289C, 289C2, 369C, 369C2, 409C, 409C2, 569C2, 639C2, 719C2, 809C2, 909C2) [C]	○	○	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。
2020	UX 寒冷地 CS-UX (250D2, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2, 710D2) [W] TX 寒冷地 CS-TX (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2, 630D2) [W] K 寒冷地 CS-K (220D, 250D, 280D2, 400D2, 560D2) [W]	○	○	無線	1	無線LAN内蔵タイプのためオプション機器は不要です。	
	○	○	有線	接続には、無線アダプター (CF-TA9) 及び、無線ゲートウェイ (メディアコンバーター) (CF-TC7B) が必要です。 ※無線アダプター~メディアコンバータ間は無線接続となり、メディアコンバーター~ルータ間は有線LAN接続となります			

■ルームエアコン

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	エアコン (Sシリーズ) CSH-S2219R, CSH-S2519R, CSH-S2819R, CSH-S4019R2, CSH-S5619R2 エアコン (SKシリーズ) CSH-S2219RK2, CSH-S2519RK2, CSH-S2819RK2, CSH-S4019RK2, CSH-S5619RK2 エコ暖クールエアコン ERS-FA8740X, ERS-FA8756X	○	○	無線	1	接続には、無線アダプタ (HMA-2) が必要です。 全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※ HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を停止します。

■家庭用ヒートポンプ給湯器 (エコキュート)

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
三菱電機 株式会社	2016	SRT-P552UB, SRT-P552B, SRT-PK552UBD, SRT-P462UB, SRT-P462B, SRT-P372UB, SRT-P372B, SRT-PK462UBD, SRT-PK372UBD SRT-S552U, SRT-S552, SRT-W552, SRT-SK552UD, SRT-SK552D, SRT-WK552D, SRT-S462U SRT-S462, SRT-S372U, SRT-S372, SRT-W462, SRT-W372, SRT-W372D, SRT-SK462UD SRT-SK462D, SRT-SK372UD, SRT-SK372D, SRT-WK462D, SRT-WK372D SRT-S432UZ, SRT-S432Z, SRT-S372UZ, SRT-S372Z, SRT-W432Z, SRT-W372Z, SRT-W302D SRT-C462, SRT-C372, SRT-N552, SRT-N462, SRT-N372, SRT-NK462D, SRT-NK372D	—	○	無線	1	接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM2) が必要です。
		SRT-P553UB, SRT-P553B, SRT-PK553UBD, SRT-P463UB, SRT-P463B, SRT-P373UB, SRT-P373B SRT-PK463UBD, SRT-PK373UBD, SRT-S463U-SP, SRT-S373U-SP, SRT-S433UZ-SP, SRT-S373UZ-SP SRT-S553U, SRT-S553, SRT-W553, SRT-SK553UD, SRT-SK553D, SRT-WK553D, SRT-S463U SRT-S463, SRT-S373U, SRT-S373, SRT-W463, SRT-W373, SRT-W373D, SRT-SK463UD SRT-SK463D, SRT-SK373UD, SRT-SK373D, SRT-WK463D, SRT-WK373D SRT-S433UZ, SRT-S433Z, SRT-S373UZ, SRT-S373Z, SRT-W433Z, SRT-W373Z, SRT-W303D SRT-C463, SRT-C373	○	○	無線	1	接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM2)が必要です。
	2018	SRT-P554UB, SRT-P464UB, SRT-P374UB, SRT-P554B, SRT-P464B, SRT-P374B, SRT-PK554UBD SRT-PK464UBD, SRT-PK374UBD SRT-S554U, SRT-S464U, SRT-S374U, SRT-S434UZ, SRT-S374UZ, SRT-S464UA, SRT-S374UA SRT-S554, SRT-S464, SRT-S374, SRT-S464A, SRT-S374A, SRT-SK554U, SRT-SK464U, SRT-SK374U SRT-SK554D, SRT-SK464D, SRT-SK374D, SRT-SK554, SRT-SK464, SRT-SK374 SRT-W464, SRT-W374, SRT-W304, SRT-W434Z, SRT-W374Z, SRT-C464, SRT-C374, SRT-WK464D SRT-WK374D, SRT-WK464, SRT-WK374 SRT-W464-WB, SRT-W374-WB, SRT-P554UB-E5, SRT-P464UB-E5, SRT-P374UB-E5, SRT-S464UA-E5 SRT-S374UA-E5, SRT-S434UZ-E5, SRT-S374UZ-E5, SRT-SK464UD-E5, SRT-SK374UD-E5 SRT-S464A-E5, SRT-S374A-E5	○	○	無線	1	接続には、三菱電機製HEMSアダプター (GT-HEM3)が必要です。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2016	AX4シリーズ：CHP-HXE37AX4、CHP-HXE46AX4 CHP-ED302AX4、CHP-ED372AX4、CHP-E372AX4、CHP-E462AX4 CHP-37AX4、CHP-46AX4、CHP-37AX4-2、CHP-E37AX4、CHP-E46AX4 CHP-37AX4JE、CHP-37AX4JJ、CHP-46AX4JE、CHP-46AX4JJ CHP-HXE37AX4K、CHP-HXE46AX4K CHP-37AX4K、CHP-46AX4K、CHP-37AX4K-2、CHP-46AX4K-2 CHP-E37AX4K、CHP-E46AX4K、CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2、CHP-E46AX4K、CHP-E46AX4K-2 CHP-37AX4KJE、CHP-46AX4KJE、CHP-S30AX4、CHP-A32AX4 AX3シリーズ：CHP-37AX3-7、CHP-46AX3-7、CHP-37AX3K-7、CHP-46AX3K-7 CHP-46ATX3、CHP-46ATX3K SAX4シリーズ：CHP-37SAX4、CHP-46SAX4	○	-	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※ソーラーモードプラス機能に対応
	2017-2018	AY1シリーズ：CHP-HXE37AY1、CHP-HXE37AY1K、CHP-HXE46AY1、CHP-HXE46AY1K、CHP-37AY1、 CHP-37AY1K、CHP-37AY1-2、CHP-37AY1K-2、CHP-E37AY1、CHP-E37AY1K CHP-46AY1、CHP-46AY1K、CHP-46AY1K-2 CHP-E46AY1、CHP-S30AY1、CHP-S46AY1K、CHP-S46AY1K-2 CHP-E46AY1、CHP-E46AY1K CHP-E372AY1、CHP-ED372AY1、CHP-E462AY1、CHP-ED302AY1 AX5シリーズ※1：CHP-HXE37AX5、CHP-HXE46AX5 CHP-HXE37AX5K、CHP-HXE46AX5K AX5シリーズ※2：CHP-37AX5、CHP-46AX5 CHP-E37AX5、CHP-E46AX5、CHP-E46AX5 CHP-37AX5-2、CHP-37AX5K、CHP-46AX5K CHP-E37AX5K、CHP-S46AX5K、CHP-E46AX5K、CHP-ED302AX5 CHP-E372AX5、CHP-ED372AX5 CHP-E462AX5 CHP-37AX5K-2、CHP-46AX5K-2 CHP-S46AX5K-2、CHP-S30AX5、CHP-S30AX5-1 CHP-S30AX5E-4、CHP-S30AX5JE-4、CHP-S30AX5JJ-4 CHP-37AX5-4、CHP-37AX5K-7、CHP-46AX5K-7 AX5シリーズ※3：CHP-18AX5-2	○	○	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 ※1 ECHONET Lite 通信規格 Release I ※2 ECHONET Lite 通信規格 Release H ※3 ECHONET Lite 通信規格 Release D ※ソーラーモードプラス機能に対応
	2019	AY2シリーズ：CHP-37AY2、CHP-46AY2、CHP-37AY2-2、CHP-E37AY2、CHP-E46AY2、CHP-ED302AY2、 CHP-E372AY2、CHP-E462AY2、CHP-E46AY2、CHP-HXE37AY2、CHP-HXE46AY2、 CHP-37AY2K、CHP-46AY2K、CHP-37AY2K-2、CHP-46AY2K-2、 CHP-E37AY2K、CHP-S46AY2K、CHP-S46AY2K-2、CHP-E46AY2K、CHP-HXE37AY2K CHP-HXE46AY2K、CHP-37AY2JE、CHP-46AY2JE、CHP-37AY2JJ、CHP-46AY2JJ、 CHP-S30AY2、CHP-37SAY2、CHP-46SAY2、CHP-46SAY2K、CHP-37AY2KJE、CHP-46AY2KJE NY2シリーズ：CHP-37NY2、CHP-46NY2、CHP-S30NY2、CHP-37NY2JJ、 CHP-46NY2JJ、CHP-37NY2K、CHP-46NY2K、 CUF-Xシリーズ：CUF-37X1、CUF-46X1、CUF-37X2、CUF-E37X1、CUF-E46X1、 CUF-37WX1、CUF-46WX1、CUF-E37X3、CUF-E46X3、 CUF-37X2K、CUF-46X2K、CUF-30X2、CUS-37X1、CUS-46X1	○	○	有線	1	接続には、コロナ製接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。 全てECHONET Lite 通信規格 Release I ※ソーラーモードプラス機能に対応

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

ダイキン工業 株式会社	2016	SEQ37TFV、SEQ46TFV	○	○	無線	1	SEQ46/37TFVは、EQ46/37TFVに 無線LANアダプタBRP077A41を標準同梱した機種です。
		SEQ37TFV、SEQ46TFV、EQ37TFV、EQ46TFV、EQ37TSV、EQ46TSV、EQ37TV、EQ46TV EQN37TFV、EQN46TFV、EQN37TV、EQN46TV、EQ37TFHV、EQ46TFHV、EQ37THV、EQ46THV EQ37TFTV、EQ46TFTV	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41）が必要で す。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42）が必要で す。
	2018	EQ37UFHV、EQ37UFV、EQN37UFV、EQ37UFTV、EQ37USV、EQ37UHV、EQ37UV、EQN37UV EQ46UFHV、EQ46UFV、EQN46UFV、EQ46UFTV、EQ46USV、EQ46UHV、EQ46UV、EQN46UV	○	○	無線	1	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077B41）が必要で す。

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

株式会社 長府製作所	2017	EHP-4602BZPS、EHP-3702AE、EHP-3702AZPS、EHP-4602BE、 EHP-3702AZP、EHP-3702A、EHP-4602BZP、EHP-4602B EHP-3702AZ、EHP-3702A-E2、EHP-4602BZ、EHP-4602B-E2 EHP-3702AX、EHP-3702A-I-E2、EHP-3702BX、EHP-4602B-I-E2 EHP-4602BX、EHP-3702BZPS、EHP-3702AX-E2、EHP-3702AZP-K EHP-3702BX-E2、EHP-4602BZP-K、EHP-4602BX-E2、EHP-3702AZ-K EHP-3702BX-I、EHP-4602BZ-K、EHP-4602BX-I、EHP-3702BX-K EHP-5502BZ、EHP-4602BX-K、EHP-5502BZ-E2、EHP-4602B-K EHP-3702CXP、EHP-3702BX-M、EHP-4602CXP、EHP-3702BX-I-K EHP-3702CXP-E2、EHP-4602BX-I-K、EHP-4602CXP-E2、EHP-4602BX-I-K EHP-4602BA	○	-	有線	1	有線接続には、HEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。
---------------	------	--	---	---	----	---	---------------------------------

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

日立 グローバルライフ ソリューションズ 株式会社	2016	BHP-FV46RD、BHP-FV37RD、BHP-F56RD、BHP-F56RDE、BHP-F56RDJ、BHP-F46RD、BHP-F46RDE、 BHP-F46RDJ、BHP-F46RDM、BHP-F37RD、BHP-F37RDE、BHP-F37RDJ、BHP-F37RDM、BHP-F46RDK、 BHP-F46RDKM、BHP-F37RDK、BHP-F37RDKM、BHP-FW56RD、BHP-FW56RDE、BHP-FW56RDJ、 BHP-FW46RD、BHP-FW46RDE、BHP-FW46RDJ、BHP-FW37RD、BHP-FW37RDE、BHP-FW37RDJ、 BHP-FW46RDK、BHP-FW37RDK、BHP-F56RU、BHP-F56RUE、BHP-F56RUJ、BHP-F46RU、BHP-F46RUE、 BHP-F46RUJ、BHP-F46RUM、BHP-F37RU、BHP-F37RUE、BHP-F37RUJ、BHP-F37RUM、BHP-F56RUK、 BHP-F56RUKM、BHP-F46RUK、BHP-F46RUKM、BHP-F37RUK、BHP-F37RUKM、BHP-F46NULM、 BHP-ZA46RU、BHP-ZA37RU、BHP-Z46RU、BHP-Z46RUE、BHP-Z46RUJ、BHP-Z37RU、BHP-Z37RUE、 BHP-Z37RUJ	○	○	有線	1	接続には別売のHEMS対応リコンBER-R1VHまたはBER-R1FHおよび、別売の同社製HEMS接続アダプター（BH-HEMS-R）が必要です。
	2018	BHP-F46RDK1、BHP-F46RDKM1、BHP-F37RDK1、BHP-F37RDKM1、BHP-FW46RDK1、 BHP-FW37RDK1、BHP-F46RUK1、BHP-F46RUKM1、BHP-F37RUK1、BHP-F37RUKM1	○	○	有線	1	

■家庭用ヒートポンプ給湯器（エコキュート）

パナソニック 株式会社	2017	AJ シリーズ HE-AJ (U37JQS、U46JQS、37JQS、46JQS) J シリーズ HE-J (U37JXS、U46JXS、U37JQS、U46JQS、37JXS、46JXS、37JQS、37JQES、37JQFS、46JQS、46JQES) HE-J (37JSS、37JSMS、46JSS、46JSMS、37JZS、37JZMS、37JZES、46JZS、46JZMS、46JZES) JP シリーズ HE-JP (U37JXS、U46JXS、U37JQS、U46JQS) N シリーズ HE-N (U37JQS、U46JQS、37JQS、46JQS) NS シリーズ HE-NS (U37JQS、U37JQMS、U46JQS、U46JQMS、37JQS、37JQMS、46JQS、46JQMS)	○	○	有線	1	接続には、HEMSアダプター（CF-TA9C）及び、 無線ゲートウェイ（メディアコンバーター） （CF-TC7B）が必要です。 ※HEMSアダプター～メディアコンバーター間は無線接続となり、メディア コンバーター～ルータ間は有線LAN接続となります
	2018	AF シリーズ HE-AF (37JQS、46JQS、37JQMS、46JQMS) F シリーズ HE-F (U37JQS、U46JQS、U37JQMS、U46JQMS、37JQS、46JQS、37JQMS、46JQMS) HE-F (37JQES、46JQES、37JZS、46JZS、37JZMS、46JZMS) FP シリーズ HE-FP (U37JQS、U46JQS、U37JQMS、U46JQMS) L シリーズ HE-L (37JQS、46JQS、37JQMS、46JQMS)					

■家庭用ヒートポンプ給湯器（ネオキュート）

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
ダイキン工業 株式会社	2014	HQR32PFV HQR32PV	○	○	無線 有線	1	無線接続には、無線LANアダプタ（BRP077A41 （ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。 有線接続には、有線LANアダプタ（BRP061A42 （ファームウェアVer.2.9.1以降））が必要です。

■床暖房

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
株式会社 コロナ	2019	エコ暖フロア：ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、DFH-45AFS1、DFH-67AFS1 エコ暖クール8.7：ERB-C87WBM、ERB-C87WBH、 GeoSIS：GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ、 GeoSIS HYBRID：HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ、	○	○	有線	1	接続には、接続ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要で す 全てECHONET Lite 通信規格 Release J ※床暖房をHEMS接続・操作を行う場合は、熱動弁コントロ ーラが必要となります。 ※HEMSから「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最 後の操作から約24時間経過すると安全のため自動的に運転を 停止します

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
コイズミ照明株式会社	2018	AE49233E、AE49235E、AE49236E	○	-	有線	回路数+1 (未使用回路含)	接続には、スマートアダプタ（AE49233E）及びメモリアイトコントローラ（AE49235E）、スマートスイッチ（AE49236E）が必要です。スマートアダプタ（AE49233E）とルータ間は有線LAN接続になります。 Life Assistから遠隔で一括シーン制御が可能です。

■照明（配線・機器）

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
パナソニック株式会社	発売年度によって異なります	MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ) WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W (アドバンスシリーズ・リンクモデル)	○	-	有線	回路数分	接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。 無線アダプタとルータ間は有線LAN接続になります。 ※Life Assistから一括ON/OFFや一括シーン制御はできません。 (一括送信した場合、1回路ずつ順にON/OFFされる仕様となります。) ・アドバンスシリーズ用無線アダプタは1台（最大20回路分）まで登録できます。 ・子器（1回路用）はWTY5901Wまたは子器（2回路用）WTY5902W をご使用ください。（プレート別売） ・スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。 ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。 ・パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、ご覧ください。

■計測機能付住宅用分電盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017 2018	■enステーションEcoEye ELYシリーズ EL5TYシリーズ ENYシリーズ EN5TYシリーズ ELFYシリーズ EZ5TYシリーズ ENFYシリーズ EL5Yシリーズ ELRY-Kシリーズ EN5Yシリーズ ENRY-Kシリーズ ELTY-Vシリーズ ELDYシリーズ ENTY-Vシリーズ ENDYシリーズ EL4Yシリーズ EL1Yシリーズ EN4Yシリーズ EN1Yシリーズ EL3Yシリーズ EN1Y-Bシリーズ EN3Yシリーズ EN1Y-BKシリーズ EN3Y-Bシリーズ EN1Y-BHシリーズ EL5TY-2シリーズ EL2DY-Cシリーズ EN5TY-2シリーズ EZ2DYシリーズ EL2TY-Vシリーズ EZ2DY-Bシリーズ EN2TY-Vシリーズ EL2Yシリーズ EN2TY-BVシリーズ EN2Yシリーズ EN2Y-Kシリーズ ENTDYシリーズ EL6TYシリーズ EN6TYシリーズ	-	○	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1 地震センサ1	

■計測機能付住宅用分電盤

パナソニック株式会社	2015	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型】・2015年7月発売（2015年10月生産終了品） 品番：MKH8*、MKH3*、MKHF8*、MKHF3*、MKHD8*、MKHD3* 計1,681品番 ・2015年10月発売 品番：BHH8*、BHH3*、BHHF8*、BHHF3*、BHHD8*、BHHD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用】・2015年7月発売 品番：MKH73001S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。	-	○	有線		
	2016	【スマートコスモ コンパクト2 1 LAN通信型（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：BHA8*、BHA3*、BHAF8*、BHAF3*、BHAD8*、BHAD3* 計2,125品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用（アプリ対応）】・2016年10月発売 品番：MKH73002S 注）スマートコスモ コンパクト2 1 レディ型が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問合せください。	-	○	有線	分電盤1 + オプション 太陽光1 水道1 ガス1 燃料電池1	
	2017	【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】・2018年3月21日発売 品番BHM * 計2,064品番 （*には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。） 【スマートコスモ用 ECHONET Lite対応計測セット※】・2018年3月21日発売 品番：MKN7350S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHRから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 品番：MKN7360S 注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（品番BHS、MKSから始まる住宅分電盤）が別途必要です。 ※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。 詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。	-	○	有線		

■ZEH対応 通信計測ユニット増設盤

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
河村電器産業株式会社	2016 2017	■EcoEyeS EZH KU3、EZH KU7、EZH KT3	-	○	有線	1 + オプション 太陽光1	既設ホーム分電盤に増設し、電力計測機能をプラスできます。 計測最大回路数は、主幹1回路+分枝7回路です。

■太陽光発電用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
オムロン株式会社	2016/1以降	KP-MU1P-M (Ver2.0以降)	-	○	無線 有線	分電盤1 太陽光1	■接続可能パワコン KP*Kシリーズ：KP30K、KP40K、KP55K KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55 KP*K2シリーズ：KP30K2、KP40K2、KP55K2、 KP30K2-A、KP40K2-A、KP55K2-A KP*Mシリーズ：KP44M-J4、KP55M-J4、KP44M-PJ4、 KP55M-PJ4、KP44M、KP55M、KP44M-J4-A、 KP55M-J4-A、KP44M-A、KP55M-A、KP44M-SJ4、 KP55M-SJ4 KP*Rシリーズ：KP48R-J3、KP59R-J4、KP48R-J3-A、 KP59R-J4-A KP*M2シリーズ：KP44M2-J4、KP55M2-J4、KP44M2、 KP55M2、KP44M2-SJ4、KP55M2-SJ4

■太陽光発電用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
株式会社 LIXIL	2016	RLE-MU1P-M	-	○	無線 有線	分電盤1 太陽光1	■接続可能パワコン KPKシリーズ： RLE-KP30K3、RLE-KP40K3、RLE-KP55K3 KPK-A30、KPK-A40、KPK-A55(オムロン製)

■太陽光発電／蓄電池用計測ユニット

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
オムロン株式会社	2016/6以降	KP-MU1B-M (Ver2.0以降)	—	○	無線有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	■対象HYB PCS形式 KP48S2-HY-*A、KP48S2-SHY-*A ■対象蓄電池形式 KP-S-B64
オムロン株式会社	2017/4以降	KP-MU2B-M	—	○	無線有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	■対象HYB PCS形式 KP55S3-HY-*A、KP55S3-SHY-*A ■対象蓄電池形式 KP-BU65-A

■太陽光発電／蓄電池用計測リモートコントローラー

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
オムロン株式会社	2017/4以降	KP-RC1B-R	—	○	無線有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	■対象HYB PCS形式 KPAC-A*、KPAC-A25-S ■対象蓄電池形式 KP-BU65-A、KP-BU98-B

■蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
エヌエフ回路設計ブロック	2017	LL3098HOS/A、LL3098HOS/B、LL3098HES/A、LL3098HES/B、MS3098-DM/A、MS3098-DM/B、NX3098-HNS/A、NX3098-HNS/B	—	○	有線	蓄電池1	

■ハイブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
エリーパワー株式会社	2018	EPS-30S、EPS-30D	—	○	有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	POWER iE5 Link (パワーイェ・ファイブ・リンク)

■トライブリッド蓄電システム

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
ニチコン株式会社	2018	ESS-T1M1V、ESS-T1S1V、ESS-T1M1、ESS-T1S1、ESS-T1V、ESS-T1 ESS-T1M2V、ESS-T1S2V、ESS-T1M2、ESS-T1S2、ESS-T1V2、ESS-T12 ESS-T2M1V、ESS-T2S1V、ESS-T2M1、ESS-T2S1、ESS-T2V、ESS-T2 ESS-T2M2V、ESS-T2S2V、ESS-T2M2、ESS-T2S2、ESS-T2V2、ESS-T22	○	—	有線	分電盤1 太陽光1 蓄電池1	無線接続には、指定の無線LANアダプタを別途ご準備願います。 ※「トライブリッド蓄電システム」はニチコン株式会社の登録商標です。

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
リンナイ株式会社	2016	無線LAN対応給湯リモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ	○	—	無線	1	
	2017	無線LAN対応給湯リモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯器 RUF-SE2000シリーズ、RUF-EP2401シリーズ	○	—	無線	1	
	2016	無線LAN対応給湯リモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯暖房機 RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARSシリーズ) RUFH-E2406AFF(HT4215AFSシリーズ) RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ) RUFH-E(P)1615 (A) (HT2814BRSシリーズ) RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ) RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ)	○	—	無線	給湯器1 床暖房1	床暖房接続可能
	2017	無線LAN対応給湯リモコン MC-302(A)シリーズ 対応ガス給湯暖房機 (HT4215BRSシリーズ) (HT2814CRSシリーズ) (HT4216BRSシリーズ) RUFH-SE2406シリーズ (HT4217LRSCシリーズ) RUFH-EM2406シリーズ	○	—	無線		

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式	制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考		
株式会社ノーリツ	2017 2018	リモコン	対応給湯器 (エコジョーズ)		○	—	無線	1	リモコン+給湯器にて利用 注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t からの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t と接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		アダプタ	対応給湯器 (エコジョーズ)						
	EL-1-G	ふる給湯器 GT-C(CP/CV)2452シリーズ、GT-C(CP/CV)2052シリーズ、GT-C(CP/CV)1652シリーズ GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ GT-C(CP/CV)246シリーズ、GT-C(CP/CV)206シリーズ、GT-C(CP/CV)166シリーズ HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C246シリーズ、HCT-C206シリーズ SRT-C2461シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C1661シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C(CP/CV)2451シリーズ、GTH-C(CP/CV)2450シリーズ FT4216ARSシリーズ、FT4217ARSシリーズ、GTH-C(CV)1650シリーズ FT2816ARSシリーズ、FT2817ARSシリーズ、GTH-C2449シリーズ FT4214KRSシリーズ、FT4216KRSシリーズ、FT4218KRSシリーズ、GTH-C2049シリーズ FT3514KRSシリーズ、FT3516KRSシリーズ、FT3518KRSシリーズ、GTH-C2452シリーズ	○	—	有線	1	注1) 給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t からのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態にてお使いください。 注2) 給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効 (ロック中) でも、HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t からの操作を行うことができます。また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3) 遠隔操作 (公衆回線経由) で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4) HEMSコントローラーIoTホームLink LifeAssis t と接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です		
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018	EL-2-G	ふる給湯器 GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ SRT-1660-1シリーズ、SRT-2060-1シリーズ、SRT-2460-1シリーズ SRT-2060シリーズ、GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ、GT-CV1662シリーズ GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ SRT-C1661シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C2461シリーズ GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ GT-C2063シリーズ、GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ 暖房付きふる給湯器 GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ GTH-C1650-1シリーズ、GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ GTH-C2050シリーズ、GTH-C2450シリーズ GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ GTH-CV2450-1シリーズ、GTH-C2451-1シリーズ GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ GTH-C2452シリーズ、GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ						○	—

■石油給湯機器

メーカー名	発売年度	形式		制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
株式会社 ノーリツ	2017 2018	リモコン	対応給湯器（エコフィール）	○	-	有線	1	アダプタ + 給湯器にて利用 「ガス給湯器」と同じ注1）～注4）が該当します。
		EL-2-G	ふろ給湯器 OTQ-C4705シリーズ HCTQ-C4705シリーズ					

■ハイブリッド給湯・暖房システム

メーカー名	発売年度	形式		制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
株式会社 ノーリツ	2018 2019	リモコン	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム）	○	-	無線	1	アダプタ + 給湯器にて利用 注1）給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからのふる操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の状態してお使いください。 注2）給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistからの操作を行うことができます。 また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるためご注意ください。 注3）遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。 注4）HEMSコントローラIoTホームLink LifeAssistと接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの操作はできません。
		RC-G057PEWマルチセット	ふろ給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふろ給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL					
	2018 2019	アダプタ	対応給湯機器（ハイブリッド給湯・暖房システム）				1	
		EL-2-G	ふろ給湯機器 SH-GTC2410A-1BL、SH-GTC2410A-MS-1BL 暖房付きふろ給湯機器 SH-GTHC2410AD-1BL、SH-GTHC2410AD-MS-1BL					

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式		制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
大阪ガス株式会社	2016 2017 2018	アダプタ	対応給湯器（エコジョーズ）	○	-	有線	1	アダプタ（138-N558） + 給湯器にて利用 ※ノーリツ社製 ※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です
		138-N558	ふろ給湯機器 131-N130、131-N132、131-N134、131-N135、131-N136、131-N140、131-N142、131-N144、131-N145、131-N146、131-N180、131-N250、131-N252、131-N254、131-N255、131-N256、131-N260、131-N262、131-N264、131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564、131-N565、131-N566、131-N570、131-N572、131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666、131-N680、131-N690、131-N692、131-N694、131-N695、131-N696、136-N670、136-N180 暖房付きふろ給湯機器 136-N210、136-N311、136-N312、136-N314、136-N315、136-N316、136-N317、136-N351、136-N352、136-N354、136-N356、136-N360、136-N521、136-N522、136-N524、136-N525、136-N526、136-N527、136-N561、136-N562、136-N564、136-N566、136-N570、235-N110、235-N131、235-N132、235-N134、235-N135、235-N136、235-N137、235-N141、235-N142、235-N144、235-N145、235-N146、235-N147、235-N151、235-N152、235-N154、235-N155、235-N156、235-N161、235-N162、235-N164、235-N165、235-N166、235-N210、235-N311、235-N312、235-N314、235-N315、235-N316、235-N317、235-N321、235-N322、235-N324、235-N325、235-N326、235-N327、235-N331、235-N332、235-N334、235-N335、235-N336、235-N337、235-N341、235-N342、235-N344、235-N345、235-N346、235-N347、235-N350、235-N351、235-N352、235-N354、235-N356、235-N360、235-N361、235-N362、235-N364、235-N366、235-N370、235-N371、235-N372、235-N374、235-N376、235-N380、235-N381、235-N382、235-N384、235-N386、235-N411、235-N412、235-N414、235-N415、235-N416、235-N421、235-N422、235-N424、235-N425、235-N426、235-N431、235-N432、235-N434、235-N435、235-N436、235-N441、235-N442、235-N444、235-N445、235-N446、235-N451、235-N452、235-N454、235-N455、235-N456、235-N461、235-N462、235-N464、235-N465、235-N466、235-N501、235-N502、235-N504、235-N505、235-N506、235-N507、235-N511、235-N512、235-N514、235-N515、235-N516、235-N517、235-N521、235-N522、235-N524、235-N525、235-N526、235-N527、235-N531、235-N532、235-N534、235-N535、235-N536、235-N537、235-N541、235-N542、235-N544、235-N545、235-N546、235-N547、235-N551、235-N552、235-N554、235-N555、235-N556、235-N557、235-N560、235-N561、235-N562、235-N564、235-N566、235-N570、235-N571、235-N572、235-N574、235-N576、235-N580、235-N581、235-N582、235-N584、235-N586、235-N590、235-N591、235-N592、235-N594、235-N596、235-N601、235-N602、235-N604、235-N616、235-N621、235-N605、235-N606、235-N611、235-N612、235-N614、235-N615、235-N622、235-N624、235-N625、235-N626、235-N631、235-N632、235-N634、235-N635、235-N636、235-N720、235-N730、235-NA11、235-NA12、235-NA14、235-NA15、235-NA16、235-NA21、235-NA22、235-NA24、235-NA25、235-NA26、235-NA31、235-NA32、235-NA34、235-NA35、235-NA36、235-NA41、235-NA42、235-NA44、235-NA45、235-NA46、235-NA60、235-NA80、235-NB21、235-NB22、235-NB24、235-NB25、235-NB26、235-NB31、235-NB32、235-NB34、235-NB35、235-NB36、235-NB41、235-NB42、235-NB44、235-NB45、235-NB46、235-NB51、235-NB52、235-NB54、235-NB55、235-NB56、235-NB70、235-NB90、531-N118、531-N128、531-N548、531-N558、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668、536-N558					

■燃料電池（エネファーム）

メーカー名	発売年度	形式		制御	消費電力量表示	接続※2	クラス数※1	備考
大阪ガス株式会社	2016 2018	アダプタ	対応燃料電池ユニット（エネファーム）	○	○	有線	給湯器1 床暖房1	アダプタ（138-N553） + 燃料電池ユニット + 熱源機にて利用 ※ノーリツ社製
		138-N553	暖房付きふろ給湯器 N136-N210、N136-N311、N136-N312、N136-N314、N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N351、N136-N352、N136-N354、N136-N356、N136-N360、N136-N521、N136-N522、N136-N524、N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N561、N136-N562、N136-N564、N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N200 ふろ給湯器 N136-N670					
			138-N558				暖房付きふろ給湯器 N136-N210、N136-N311、N136-N312、N136-N314、N136-N315、N136-N316、N136-N317、N136-N351、N136-N352、N136-N354、N136-N356、N136-N360、N136-N521、N136-N522、N136-N524、N136-N525、N136-N526、N136-N527、N136-N561、N136-N562、N136-N564、N136-N566、N136-N570、N536-N558 ふろ給湯器 N136-N180、N136-N670	
		P192-AS05 P192-AS06					暖房付きふろ給湯器 P136-N360	

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	形式			制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン (※1)	対応熱源機					
大阪ガス 株式会社	2018 2019	192-AS07 192-AS08	138-T440	136-T611シリーズ 136-T651シリーズ 136-T661 136-T210 136-T030	○	-	有線 (※2) 無線	1	※バーバス社製 ※1ファームウェアバージョン 2.12以降 ※2有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。 136-T030 : 2019年4月発売

■燃料電池 (エネファーム)

メーカー名	発売年度	形式			制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
		燃料電池	対応リモコン (※3)	対応熱源機					
アイシン精機 株式会社	2018 2019	FCCS07B2NJ FCCS07B2PJ FCCS07B2N FCCS07B2P (NT-0718ARSシリーズ)	MC-H715F-SOEN MC-H715F-SOEN-D	GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)	○	-	有線 (※4) 無線	1	※バーバス社製 ※3ファームウェアバージョン 2.12以降 ※4有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。 MC-H715F-SOEN-D : 2019年4月発売

■ガス給湯器

メーカー名	発売年度	形式			制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
バーバス 株式会社	2016	Eコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240シリーズ (XT4216ARSシリーズ)			○	-	有線	瞬間式給湯器1 浴室暖房乾燥機1 (設置数)	・ライフアシストでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcpFanからの操作ができます。 ・ライフアシストで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
	2018	Eコネットライトアダプタ ELA-01 対応給湯暖房用熱源機 GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ)							
	2019	無線LANリモコン MC-900-WIシリーズ、MC-911-WIシリーズ 対応給湯暖房用熱源機 GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ (XT4216ARSシリーズ) GH-HK200シリーズ (XT3518KRSシリーズ) GH-HK240シリーズ (XT4218KRSシリーズ) 無線LANリモコン MC-900-WIシリーズ、MC-911-WIシリーズ 対応給湯暖房用熱源機 GH-H240ZWS/AWSシリーズ (XT4219LRSシリーズ)			○	-	無線 有線 (※)	床暖房(設置数) 風呂湧き上がり1 水流量1 ～2 ガス1～2	※有線での接続には有線LANアダプタ (PB-74) が必要です。 ・ライフアシストでの給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。 ・誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でもEcpFanからの操作ができます。 ・ライフアシストで「床暖房ON」にした場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。

■ハイブリッド給湯器 <エコワン>

メーカー名	発売年度	形式			制御	消費電力 量表示	接続 ※2	クラス数 ※1	備考
リンナイ 株式会社	2016	無線LAN対応給湯リモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯器 (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ			○	-	無線	瞬間式給湯器1 浴室暖房乾燥機1 床暖房(設置数) 水流量1 ～2 ガス1～2	床暖房接続可能
	2018	無線LAN対応給湯リモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯器 (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RK245シリーズ、RHBH-RK205シリーズ			○	-	無線		
	2016	無線LAN対応給湯リモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯暖房システム (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、□ RHBH-R245(E)シリーズ			○	-	無線		
	2017	無線LAN対応給湯リモコン MC-301(A)シリーズ 対応ハイブリッド給湯暖房システム (エコワン) エコワン用ガス熱源機型式 RHBH-RJ246シリーズ			○	-	無線		

- ※1 : 「クラス数」とは、上記型式とLife Assistをペアリングすると操作画面上に出てくる画面数を表しています。
1つの機器に接続しても、2つ以上の操作画面 (クラス数) がでてくる場合があるため、記載しています。
Life Assistでは、この「クラス数」に上限があります。
有線LAN (イーサネット) + 無線LAN (Wi-Fi) の合計は30クラスまでです。30を超えないよう、ご注意ください
但し、本リスト1ページ目の電動シャッター用「IoT対応壁スイッチ」を無線接続すると、通信規格が異なるため、
上記上限クラス数30に加えて最大16クラスつなげることが可能になります
- ※2 : 「接続」は、ルータとの接続方法が、有線LAN (イーサネット) か無線LAN (Wi-Fi) かを記載しています。