

■ 便器洗浄水量について

機能部（タンク部）の交換に伴い、便器洗浄水量が変わる機種があります。
以下の表に記載された機種をお使いの方はご注意ください。

| タンク部代表品番 | 便器部代表品番 | 商品名 | 交換前水量【大 / 小】 | 交換後水量【大 / 小】 |
|------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| DT-Z184HU | BC-Z10HU | アメージュ Z シャワートイレ | 5L/3.8L | 5.5L/4.3L |
| DT-Z184T | BC-Z10ST | | 4L/3.3L | 5L/3.8L |
| DT-ZA282H | BC-ZA20H | アメージュ ZA シャワートイレ | 5L/3.8L | 5.5L/4.3L |
| DT-ZA282P | BC-ZA20P | | 5L/3.8L | 5.5L/4.3L |
| DT-BA283GP | BC-BA20P | シャワートイレ一体型 | 5L/3.8L | 5.5L/4.3L |
| DT-B183XU | BC-370PXU | | 6L/5L | 6.5L/5.5L |

※上記の各数値は一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

※表に記載のない機種については、洗浄水量は現在使用中の便器と変わりません。